

# WIFI 配置工具使用指南

编制	王可中 2020/4/1
校对	杜晨莹 2020/4/1
审核	肖广跃 2020/4/1
批准	万 拓 2020/4/1


## 版本修改履历

修改版本	页面	修改内容	修改人	内容核实	技术审核	日期	完成版本
/	/	/	王可中	杜晨莹	肖广跃	2020/4/1	V1.0.0

# WIFI 配置工具使用指南

## 1. 运行方法

安装包解压后，会看到两个文件（如下图），请双击“WIFI 配置工具.exe”文件运行即可



## 2. WIFI 配置方法

配置方法：

- ① 运行 WIFI 配置工具
- ② 打印机开机，通过 USB 数据线（非充电线）与电脑连接
- ③ 输入要连接的 WIFI 名称 WIFI 密码
- ④ 点击“写入”按钮，写入成功后，打印机关机，WIFI 配置程序提示写入成功。
- ⑤ 手机 APP 连接同一 WIFI，即可开始与运行打印。




说明：

- ① 加密方式：3 种加密方式可选，默认加密方式为：WAP/WAP2

- ② 端口号：端口号固定为 9100，无需修改设置
- ③ IP 地址：选择动态 IP 时，下面的其他项目无需设置；选择静态 IP 时，有默认配置信息，可根据实际情况进行设置。

### 3. 其他功能说明

- ① 清空：如图所示，删除所有配置信息。



- ② 重置：如图所示，显示所有默认配置信息。



- ③ 读取：获取打印机当前 WIFI 配置信息。
- ④ 关于：该软件的开发信息。